



User Manual

(Manual Pengguna)



Commercial Blender - (2 Litre)

(Pengisar Komersial) - (2 Liter)

BJY-CB2L-B

Thank you for purchasing BERJAYA product. Please read this service manual carefully before operating the product. Please keep this manual in a safe place for future reference. (Terima kasih kerana membeli produk BERJAYA. Sila baca manual penyelenggaraan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpankan panduan operasi ini dengan selamat untuk rujukan masa depan.)

Contents (Kandungan) : -

- Installation (Pemasangan)	2
- Technical Specifications (Spesifikasi Teknikal) ..	2
- Circuit Diagram (Rajah Litar)	2
- Warning (Amaran)	2
- Operation (Operasi)	2
- Cleaning (Pembersihan)	3
- Memo (Memo)	3


INSTALLATION (PEMASANGAN)

- Place the blender on a firm, level and dry surface.
(Pengisar ini mesti dipasangkan pada permukaan yang kering, rata dan kukuh.)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (SPESIFIKASI TEKNIKAL)

Model (Model)	Voltage (Voltan)	Frequency (Frekuensi)	Power (Kuasa)	Capacity (Muatan)
BJY-CB2L-B	220V - 240V	50/60Hz	1.8KW	2 litres

CIRCUIT DIAGRAM (RAJAH LITAR)



WARNING (AMARAN)

- Never allow children to operate this blender.
(Kanak-kanak dilarang mengendalikan pengisar ini.)
- Never put hands inside the bowl.
(Dilarang memasukkan tangan ke dalam mangkuk pengisar.)
- Never immerse the motor base or wire into water.
(Dilarang merendamkan bahagian bawah pengisar atau wayar ke dalam air.)
- Never run the blender when the bowl is empty.
(Dilarang menghidupkan motor apabila mangkuk kosong.)

OPERATION (OPERASI)

- Connect the plug to a electric supply socket and switch the power on.
(Pasangkan palam kepada soket bekalan elektrik dan hidupkan suis.)
- Fill the bowl with foodstuff for blending. (Minimum 0.125 litre and maximum 2.0 litre.)
(Masukkan bahan yang hendak dikisarkan ke dalam mangkuk.) (Minimum 0.125 liter dan maksimum 2.0 liter.)
- Choose the appropriate speed according to the thickness of the foodstuff by turning the variable speed control.
(Pilihkan kelajuan yang sesuai mengikut kelekitan bahan yang dikisar dengan memutarakan butang laras kelajuan.)
- For fast blending, press the pulse switch.
(Untuk pengisaran yang cepat, tekankan suis denyutan.)
- To crush ice, pour in a little amount of water.
(Untuk menghancurkan ais, masukkan sedikit air ke dalam mangkuk.)
- The bowl handle must be held through out the period when the motor is running.
(Pemegang mangkuk mesti dipegang sepanjang masa semasa bahan dalam mangkuk dikisarkan.)
- When overloading occurs, the motor will stop. Press the reset button at the back of the motor base to resume operation.
(Jika beban lampau berlaku, motor akan berhenti. Pengisar boleh dihidupkan semula dengan menekan suis lampau beban di belakang tapak pengisar.)



CLEANING (PEMBERSIHAN)

- Pour a little warm water and neutral cleaning agent into the bowl and run the motor for about 10 seconds.
(Masukkan sedikit air suam dan pencuci bersifat neutral ke dalam mangkuk dan hidupkan motor selama 10 saat.)
- Pour out the content, and wipe the inside of the bowl with damp cloth.
(Kosongkan mangkuk, dan lapkan bahagian dalam mangkuk dengan kain lembap.)

MEMO (MEMO)

Please fill in the following at the purchasing time for future service reference.
(Sila isikan jadual yang berikut untuk rujukan perkhidmatan lepas jualan.)

Model Number (Nombor Model) :	
Purchasing Date (Tarikh Pembelian) :	
Dealer's Name (Nama Pengekar) :	
Address (Alamat) :	
Contact Number (Nombor Telefon) :	Home (Rumah) : Handphone (Telefon Bimbit) :
Comment (Komen) :	

The manufacturer reserves the right to change in design, equipment and technical features at any time. Accordingly, no claims based on data, illustration or descriptions in this operation manual will be admitted. English version is to be referred for any ambiguity.
(Pengilang berhak untuk membuat perubahan pada reka bentuk, peralatan dan ciri teknikal pada bila-bila masa. Oleh itu, sebarang tuntutan berdasarkan data, ilustrasi atau penerangan dalam manual operasi ini tidak akan diterima. Versi Bahasa Inggeris hendaklah dirujuk sekiranya berlaku sebarang kekeliruan.)

This operation manual is for usage guideline. The technical data details and usage instructions are given with our best knowledge of product and with good faith. It should not bind the sales agent or manufacturer to attendance in court or to appear in any enquiry before any government or statutory bodies.

(Manual operasi ini adalah sebagai panduan penggunaan. Maklumat teknikal dan arahan penggunaan diberikan berdasarkan pengetahuan terbaik kami mengenai produk dan dengan niat yang baik. Ia tidak mengikat ejen jualan atau pengilang untuk hadir di mahkamah atau dalam sebarang siasatan oleh mana-mana badan kerajaan atau berkanun.)